

Lector de Código de Barras 2D

Manual de Usuario



V:2201

Restaurar la configuración predeterminada de fábrica

Escanee el código de configuración QR a continuación y el lector se restaurará a los valores predeterminados de fábrica.



Restaurar la configuración predeterminada de fábrica

Configuración predeterminada: Interfaz: USB
Modo de funcionamiento: Escaneo automático
Carácter final: Enter

Información de la versión de lectura

Escanee el código QR a continuación para obtener información de la versión de este escáner



Información de la versión

Configuración de la interfaz

Interfaz USB
Si desea conectar el escáner a otros dispositivos mediante un cable USB, puede escanear el código QR a continuación para configurar el escáner en modo de teclado estándar.



*USB

USB COM (Virtual COM)
Cuando desee conectar el escáner a dispositivos mediante un cable USB, puede escanear el código QR a continuación para configurar el escáner para el modo de salida COM virtual (necesitará un controlador, comuníquese con su proveedor para realizar la instalación del controlador)



Virtual COM

COM (RS-232)

Cuando desee conectar el escáner con el dispositivo mediante la interfaz RS-232, debe coincidir la misma configuración entre el escáner y el dispositivo, configuración de interfaz COM predeterminada: velocidad de 9600 baudios, datos de 8 bits, sin bit de verificación, 1 bit de parada



RS-232

Configuración de parámetros del modo serie (velocidad en baudios)



600bps



2400bps



4800bps



*9600bps



57600bps



115200bps

Data Bits



7



*8

Stop Bits



*1



2

Dígitos de verificación



*None



ODD



Even

Configuración de Lenguajes



*English (US)



English (UK)



French (France)



Italian (Italy)



German (Germany)



Spanish (Spain)

Configuración del teclado visual

Con el teclado virtual, el dispositivo puede mostrar información correcta incluso en cualquier idioma. Al usar el teclado virtual, asegúrese de que el teclado numérico pequeño funcione (el predeterminado es el estándar).



*Teclado Estándar



*Teclado Virtual

Configuración de la capacidad de lectura de los tipos de códigos de barras

Escanee el código QR a continuación para permitir o prohibir la lectura de ciertos tipos de códigos de barras. Sin embargo, en esta situación (al leer todos los códigos de barras 1D/2D), la velocidad de decodificación puede disminuir. Es mejor seleccionar los tipos de código que necesite para mejorar la velocidad de decodificación.



Leer códigos de barras 1D



Deshabilitar lectura de códigos de barras 1D



Leer códigos de barras 2D



Deshabilitar lectura de códigos de barras 2D

Lectura del código de barras de imagen inversa



Habilitar



*Olvidar

Codabar



Habilitar Codabar



*Deshabilitar Codabar

Codabar Start/Stop CHARS



*Habilitar Transmisión Codabar
Start/Stop CHARS



*Deshabilitar Transmisión Codabar
Start/Stop CHARS

Code 39



*Habilitar Code 39



Deshabilitar Code 39

Code 39 Full ASCII



Habilitar Completo ASCII



*Deshabilitar Completo ASCII

Code 32



Habilitar Code 32



*Deshabilitar Code 32

Intercalado 2 de 5 (ITF25)



*Habilitar ITF25



Deshabilitar ITF25

Industrial 2 de 5



Habilitar Industrial 2 de 5



*Deshabilitar Industrial 2 de 5

Matriz 2 de 5



Habilitar Matriz 2 de 5



*Deshabilitar Matriz 2 de 5

EAN-13



*Habilitar EAN-13



Deshabilitar EAN-13

EAN-13 Suplemento



Habilitar Suplementos 2 digitos



*Deshabilitar Suplementos 2 digitos



Habilitar Suplementos 5 digitos



*Deshabilitar Suplementos 5 digitos

EAN-13 convertir en ISBN



Habilitar Conversión EAN13 A ISBN



Deshabilitar Conversión EAN13 A ISBN

EAN-13 convertir en ISSN



Habilitar Conversión EAN13 A ISSN



*Deshabilitar Conversión EAN13 A ISSN

GS1 DataBar(RSS14)



Habilitar GS1 DataBar



*Deshabilitar GS1 DataBar

Código compuesto



Habilitar Código compuesto



*Deshabilitar Código compuesto

Regla GS1

Actualmente, los segmentos de IA que soportan las reglas GS1 incluyen: (00) número de serie del contenedor de envío, (01) artículo de transacción de materia prima, (02) artículo de transacción de materia prima, (10) número de lote, (11) fecha de producción, (13) fecha de empaquetado, (15) fecha de caducidad, (17) fecha de caducidad, (21) número de serie, (30) cantidad, (240) código interno, (712) número de reembolso del seguro médico nacional-España CN, (8012) versión del software, (90) información consistente entre socios comerciales.



Habilitar



*Deshabilitar

Código Postal (Solo uno puede ser habilitado por vez)



*Habilitar



Australian



Royal Mail (RM4CSS)



Intelligent Mail Bar



Japanese Post



KIX Post



Planet code



USPS Postnet

Configuración de sufijos

El usuario puede configurar el sufijo mediante los siguientes códigos de configuración



Sin sufijo



*CR



CR+LF



TAB

Consejos ambientales

La vida útil de este producto, respetuosa con el medio ambiente, es de 10 años. Las condiciones climáticas para el funcionamiento, almacenamiento y transporte normales se especifican en las características técnicas del producto.

Unidades de Embalaje	Sustancias nocivas					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Shell	○	○	○	○	○	○
PCB	×	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○
Packaging Materials	○	○	○	○	○	○
Este formulario se prepara de acuerdo con las disposiciones de SJ/T 11364 ○ : Se indica que el contenido de la sustancia nociva en todos los materiales homogéneos del componente está por debajo del límite especificado en GB/T 26572. × : Se indica que el contenido de la sustancia nociva en al menos un material homogéneo del componente supera el límite especificado en GB/T26572. Nota: 1. La mayoría de los componentes de este producto utilizan materiales inofensivos y respetuosos con el medio ambiente. Debido a las limitaciones de la tecnología internacional, algunos materiales dañinos no pueden reemplazarse. 2. Los datos ambientales de referencia se han probado en condiciones normales de uso y almacenamiento, según los requisitos de este producto, como la humedad y la temperatura.						

Tarjeta de garantía

1. Los clientes pueden disfrutar de sus derechos legales utilizando la factura de compra y la tarjeta de garantía sin tener que realizar ninguna operación de garantía.
2. Todos los artículos de garantía están sujetos a la cláusula de garantía y al aviso de usuario publicados por nuestra empresa.
3. No garantizamos el producto si se encuentra en alguna de las siguientes situaciones, pero podemos ofrecerle un servicio de mantenimiento con los cargos correspondientes:

(1) Daños causados por el hombre o un uso inadecuado;

(2) Daños causados por mantenimiento realizado por personal no profesional;

(3) No tener tarjeta de garantía, el modelo no coincide con el real o la tarjeta de garantía está dañada;

(4) Daños irresistibles (desastres naturales como tormentas, terremotos, incendios, etc.).
4. Por favor, complete la tarjeta de garantía. No la dañe. De lo contrario, le cobraremos por el mantenimiento.
5. Conserve esta tarjeta en un lugar seguro. No ofreceremos otra tarjeta de garantía..

Prueba de garantía del Lector de código de barras

Nombre			Telefono	
Dirección				
Fecha de Compra	D/	M/	Y	Modelo
Serial NO.				Agencia
Registro de mantenimiento				
Fecha	Falla del Producto	Condición de Mantenimiento	Repairman	



www.ftx.com.py - ftxpy

GRACIAS
POR ELEGIR

