



MANUAL DE INSTRUCCIÓN

PLANCHA A VAPOR EI2-22



220-240V 50/60Hz 2200W CE

Lea atentamente este manual de instrucciones: contiene información importante sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento del aparato. Conserve el manual para futuras consultas.

MODEL FTX EI2-22

Manual de Instrucciones Plancha a Vapor EI2-22

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Lea este manual de instrucciones antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.
- Antes de encender el equipo, verifique que el voltaje indicado en la etiqueta coincida con el de su red eléctrica.
- Solo para uso doméstico. No utilizar para fines industriales. Use la plancha únicamente para su propósito previsto.
- No utilice el aparato en exteriores ni en lugares húmedos.
- No sumerja la plancha ni el cable en agua u otros líquidos.
- Nunca tire del cable para desconectarlo; sujete el enchufe y retírelo correctamente.
- Evite que el cable entre en contacto con bordes afilados o superficies calientes.
- Desconecte siempre la plancha antes de llenarla o vaciarla y cuando no esté en uso.
- No utilice la plancha si el cable o el enchufe están dañados, o si el equipo presenta fallas.
- Si el aparato se ha caído o presenta algún daño, no lo utilice. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no desarme la plancha. Llévela a un servicio técnico autorizado para su revisión o reparación.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia o conocimiento, a menos que estén supervisadas o instruidas por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- No deje la plancha desatendida mientras esté caliente, conectada o sobre una tabla de planchar.
- Si interrumpe el planchado, coloque siempre la plancha en posición vertical sobre su base. No la apoye sobre superficies metálicas o rugosas..

PRECAUCIÓN:

Para evitar sobrecarga eléctrica, no utilice otro aparato de alto consumo en el mismo circuito.

ANTES DEL PRIMER USO

Algunas partes de la plancha han sido ligeramente lubricadas durante su fabricación. Por ello, puede emitir un poco de humo al encenderla por primera vez.

- Esto desaparecerá rápidamente.
- Retire la protección de la suela y límpiela con un paño suave.

MODO DE USO

- Verifique siempre si la prenda tiene una etiqueta con instrucciones de planchado y sítalas.
- Ajuste el control de temperatura según las indicaciones de la etiqueta o el tipo de tela.

SÍMBOLO	TIPO DE TELA
	No planchar
.	Sintéticos, nylon, acrílicos, poliéster, rayón
..	Lana, seda
...	Algodón, lino

- Conecte el enchufe al tomacorriente. Se encenderá la luz indicadora.
- Cuando la luz se apague, puede comenzar a planchar.
- Si reduce la temperatura después de haber planchado a alta temperatura, espere a que la luz indicadora se encienda nuevamente antes de continuar.

LLENADO DEL TANQUE DE AGUA

- Desconecte la plancha antes de llenar el tanque.
- Mantenga la plancha en posición horizontal.

LLENADO DE AGUA

- Vierta agua lentamente a través de la entrada de agua.
- No supere el nivel máximo indicado en el tanque para evitar derrames.

NOTA:

- Esta plancha está diseñada para usar agua del grifo. Sin embargo, si el agua es muy dura, se recomienda utilizar agua destilada.
- Vacíe el tanque de agua después de cada uso.

NOTA:

Si vacía el tanque después de que la plancha se haya enfriado, colóquela en posición vertical sobre su base, conéctela, ajuste el control de temperatura al máximo y déjela calentar durante 2 minutos. Luego desconéctela.

FUNCIÓN SPRAY

- Mientras haya suficiente agua en el tanque, puede utilizar la función de pulverización a cualquier temperatura, ya sea en modo vapor o seco.
- Presione el botón de spray varias veces para activar la bomba durante el planchado.

PLANCHADO A VAPOR

- Ajuste el control de temperatura a la posición “...” o “...”.
- Regule el control de vapor al nivel deseado.

PRECAUCIÓN: Evite el contacto con el vapor.

GOLPE DE VAPOR

- Esta función proporciona vapor adicional para eliminar arrugas difíciles.
- Ajuste la temperatura a “..” o “...”.
- Coloque el control de vapor en el nivel máximo.
- Presione el botón de golpe de vapor para liberar un chorro potente.

NOTA:

Para evitar fugas de agua por la suela, no presione el botón de vapor continuamente por más de 5 segundos.

AL FINALIZAR EL PLANCHADO

- Ajuste el control de temperatura al nivel mínimo.
- Desconecte el equipo del tomacorriente.
- Coloque la plancha en posición vertical sobre su base.

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Antes de limpiar la plancha, asegúrese de que esté desconectada y completamente fría.
- No utilice limpiadores abrasivos.

AUTOLIMPIEZA

- Llene la mitad del depósito de agua.
- Ajuste el control de temperatura al nivel máximo.
- Conecte el aparato al tomacorriente.
- Deje que la plancha se caliente hasta que la luz indicadora se apague.
- Desconecte la plancha.
- Sostenga la plancha en posición horizontal sobre un lavabo y coloque el control de vapor al máximo.
- El agua hirviendo y el vapor saldrán por los orificios de la suela, eliminando impurezas.
- Pase la plancha sobre un paño viejo (preferentemente de algodón) para asegurar que la suela quede seca antes de guardarla.

ALMACENAMIENTO

- Desconecte el equipo, vacíe el tanque de agua (se recomienda hacerlo después de cada uso) y deje que se enfríe completamente.
- Enrolle el cable alrededor de la base de apoyo.
- Guarde la plancha en posición vertical sobre su base para proteger la suela.

DESCUBRI EL UNIVERSO FTX



www.ftx.com.py -    [ftxpy](https://www.tiktok.com/ftxpy)

GRACIAS
POR ELEGIR

FTX

