



MANUAL DE INSTRUCCIÓN

AURICULAR



Lea atentamente este manual de instrucciones: contiene información importante sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento del aparato. Conserve el manual para futuras consultas.

MODELO

FTXE56L

Estimado usuario,
Gracias por elegir un producto FTX. Su elección es muy importante para nosotros, lo que significa que FTX ha sumado un nuevo usuario. Esperamos poder brindarle una buena experiencia a través de nuestros productos y servicios. También esperamos que pueda darnos sus valiosos consejos y sugerencias a través de la línea oficial de atención al cliente, durante su experiencia con el producto, lo cual puede ayudar a FTX a mejorar constantemente sus productos y servicios.



Si encuentra algún problema durante el uso del producto, por favor consulte el proceso de servicio. Su apoyo es nuestra mayor fortaleza, y su reconocimiento y evaluación son un gran estímulo para FTX. ¡Gracias!

Equipo de FTX

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el modelo FTXE56L, auriculares deportivos estéreo inalámbricos. Por favor, lea este manual antes de usar el producto.

Antes de usar, retire la película protectora de los pines de carga de los auriculares y colóquelos nuevamente en el estuche de carga para su activación. Después de esto podrán usarse y cargarse normalmente.



ACCESORIOS

2 auriculares inalámbricos


1 estuche de carga portátil

2 pares de almohadillas


1 manual de usuario

1 cable de carga Tipo-C

PARTES Y FUNCIONES



MODO MONO (CUALQUIERA DE LOS AURICULARES)



CÓMO USAR

Configurar sus auriculares

Encender: Saque los auriculares del estuche de carga; o mantenga presionado el auricular L o R durante unos 5 segundos y se encenderán automáticamente.

Apagar: Colocar los auriculares en el estuche y cerrarlo los apagará automáticamente; o mantenga presionado el auricular L o R durante unos 5 segundos para apagarlos manualmente.

Restablecer auriculares: Toque 7 veces los auriculares L y R al mismo tiempo; escuchará un tono de aviso que indica que el reinicio fue exitoso

Conexión con un solo auricular

1- Saque un auricular del estuche de carga.

2- Active el Bluetooth en su dispositivo, busque "FTXE56L", haga clic para conectar. (Cuando el auricular y el dispositivo se conecten con éxito, el indicador de luz azul parpadeará y escuchará un tono de aviso "Conectado").

Conexión de ambos auriculares

1- Saque los dos auriculares del estuche de carga; se conectarán automáticamente. El auricular maestro parpadeará en azul hielo y blanco alternativamente, mientras que el otro auricular parpadeará en azul hielo lentamente (esto indica que ambos auriculares se conectaron correctamente) y quedarán en modo de emparejamiento, listos para conectarse a dispositivos Bluetooth.

2- Active el Bluetooth en su dispositivo, busque "AWEI T56 ANC" y seleccione para conectar. Cuando el emparejamiento sea exitoso, escuchará un tono de aviso "conectado".

3- Reconexión automática: Los auriculares se reconectarán automáticamente a los dispositivos previamente emparejados (siempre que el Bluetooth del dispositivo esté encendido y el registro de emparejamiento de los auriculares aún exista).

CÓMO USAR

Operación de la pantalla LCD

Mantenga presionado el botón de encendido para encender o apagar el estuche, luego podrá utilizar la operación táctil de la pantalla LCD.

Presione el botón de encendido en la parte inferior del estuche de carga y la pantalla se encenderá. Deslice hacia la izquierda para desbloquear la pantalla, y podrá tocarla para manejar diferentes funciones, igual que en la pantalla de un smartwatch.



Deslice de izquierda a derecha
para desbloquear la pantalla



Nota: En la pantalla, si el número a la izquierda de la hora es "1", significa que el estuche y los auriculares están conectados. Si el número es "9", significa que el estuche y los auriculares no están conectados. En ese caso, abra la tapa, asegúrese de que la pantalla esté encendida y presione el botón de encendido 3 veces rápidamente; entonces el número cambiará a "1". Cuando la tapa se cierre, el número mostrará "0".

Luces de estado

Auriculares

- 1- Cargando: la luz blanca encendida.
- 2- Carga completa: la luz se apaga.
- 3- Emparejamiento: las luces azul y blanca parpadean.

Estuche de carga

Durante la carga, la pantalla LCD del estuche mostrará la capacidad de la batería. Una vez que esté completamente cargada, mostrará 100%.

ESPECIFICACIONES

Especificaciones del producto

- Versión Bluetooth: V5.4
- Perfiles compatibles: HFP, A2DP, AVRCP
- Tiempo en espera: 300 h
- Tiempo de llamada: 4 h
- Tiempo de reproducción de música: 5 h
- Tiempo de carga: 2.5 h
- Voltaje de carga: DC 5V
- Rango de frecuencia: 2.402G–2.480G
- Temperatura de funcionamiento: -20/+45°C
- Distancia de transmisión: 10 m
- Capacidad de batería de auriculares: 35 mAh
- Capacidad de batería del estuche de carga: 500 mAh

Especificaciones del controlador

- Unidad de controlador: 10 m
- Sensibilidad: 100dB ± 3dB
- Impedancia: 32Ω ± 10%
- Respuesta de frecuencia: 20–20000Hz

Características del producto

- Resistencia al agua nivel IPX6, a prueba de sudor.
- Bluetooth V5.4, bajo consumo de energía y amplia compatibilidad.
- Función manos libres.
- Auriculares totalmente inalámbricos, se pueden usar de forma individual o en pareja.

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Lea las siguientes recomendaciones para ayudar a prolongar la vida útil del producto y comprender claramente las cláusulas de garantía.

- Mantenga el producto seco, no lo coloque en ambientes húmedos para evitar cortocircuitos.
- No lo exponga al sol ni a altas temperaturas. El calor excesivo reduce la vida útil de los componentes electrónicos, daña la batería y deforma algunas piezas plásticas.
- No lo coloque en ambientes fríos para evitar daños a la placa PCB.
- No intente desmontar el producto, especialmente si no es un profesional.
- Evite caídas, vibraciones fuertes o golpes con objetos duros para prevenir daños en el circuito electrónico interno.
- No utilice productos químicos agresivos ni detergentes para limpiar el dispositivo.
- No raye la superficie con objetos afilados, ya que podría dañar la carcasa y la apariencia.
- No lo deje cargando de manera continua durante más de 10 horas, para preservar su vida útil.

Si el producto no funciona correctamente, envíelo a los agentes de mantenimiento autorizados de FTX. Nuestro personal le ayudará a resolver el problema.

Declaración: Con el fin de mejorar el rendimiento del producto, realizamos actualizaciones periódicas. El contenido puede cambiar sin previo aviso, ¡le pedimos su comprensión! Gracias por su compra.