

MANUAL DE INSTRUCCIÓN

AURICULAR



Lea atentamente este manual de instrucciones: contiene información importante sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento del aparato. Conserve el manual para futuras consultas.

MODELO

FTXE60

Estimado usuario,
Gracias por elegir un producto FTX. Su elección es muy importante para nosotros, lo que significa que FTX ha sumado un nuevo usuario. Esperamos poder brindarle una buena experiencia a través de nuestros productos y servicios. También esperamos que pueda darnos sus valiosos consejos y sugerencias a través de la línea oficial de atención al cliente, durante su experiencia con el producto, lo cual puede ayudar a FTX a mejorar constantemente sus productos y servicios.

Si encuentra algún problema durante el uso del producto, por favor consulte el proceso de servicio. Su apoyo es nuestra mayor fortaleza, y su reconocimiento y evaluación son un gran estímulo para FTX. ¡Gracias!

Equipo de FTX

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el modelo FTXE60, auriculares deportivos estéreo inalámbricos. Por favor, lea este manual antes de usar el producto.

Antes de usar, retire la película protectora de los pines de carga de los auriculares y colóquelos nuevamente en el estuche de carga para su activación. Después de esto podrán usarse y cargarse normalmente.

ACCESORIOS


2X Auriculares inalámbricos

1X Estuche de carga portátil

1X Manual de usuario

1X Cable de carga Tipo-C

PARTES Y FUNCIONES



CÓMO USAR

Manual de usuario

- **Encendido:** Abra el estuche de carga y los auriculares se encenderán automáticamente / o mantenga presionado el botón MFB durante 3 segundos.
- **Apagado:** Coloque los auriculares en el estuche de carga y ciérrelo; se apagarán automáticamente. Si están desconectados de un dispositivo, también puede apagarlos manteniendo presionado el botón MFB durante 5 segundos.
- **Emparejamiento de auriculares:** Los auriculares izquierdo y derecho se emparejan automáticamente, no es necesario hacerlo manualmente.

Emparejamiento

Conexión con un solo auricular

- 1- Saque un auricular del estuche de carga.
- 2- Active el Bluetooth en su teléfono, busque el nombre de emparejamiento "AWEI T67", selecciónelo y conéctelo. (Una vez que el teléfono se conecte correctamente, escuchará el aviso de voz "Conectado").

Conexión con ambos auriculares

- 1- Saque los auriculares; el auricular maestro parpadeará en blanco y naranja alternativamente, indicando que está en modo de emparejamiento. (En este estado, los auriculares están listos para conectarse a su teléfono u otros dispositivos Bluetooth).
- 2- En su teléfono u otro dispositivo Bluetooth, busque "FTXE60", selecciónelo y conéctelo. (Cuando el emparejamiento sea exitoso, escuchará "Conectado").
- 3- Reconexión automática: Los auriculares se reconectarán automáticamente a los dispositivos previamente emparejados (siempre que el Bluetooth esté activado y el registro de emparejamiento aún exista).

Nota

- Los dos auriculares ya vienen emparejados de fábrica. Por lo tanto, cuando los reciba, no es necesario emparejarlos manualmente.
- Si los auriculares no se emparejan automáticamente, coloque ambos (izquierdo y derecho) en el estuche de carga y luego sáquelos nuevamente. Se emparejarán automáticamente sin necesidad de más acciones.
- Una vez que el TWS se haya emparejado correctamente, la luz naranja y blanca del auricular principal parpadeará, y el teléfono podrá conectarse. (Si el emparejamiento no tiene éxito, coloque nuevamente los auriculares en el estuche de carga y repita las instrucciones anteriores).

- Si al conectar los auriculares al teléfono uno de ellos no emite sonido, puede apagar el Bluetooth del teléfono y colocar los auriculares nuevamente en el estuche de carga. Al sacarlos otra vez, ambos se emparejarán correctamente en un máximo de 10 segundos, con la luz azul parpadeando de manera continua.
- Si el auricular o la luz de señal no responden, mantenga presionado el botón MFB durante 8 segundos para restablecer.

Definición de botones

- Responder llamada entrante: Toque el botón MFB
- Rechazar llamada entrante: Mantenga presionado el botón MFB durante 2 segundos
- Colgar: Toque el botón MFB
- Reproducir: Toque el botón MFB
- Pausar: Toque el botón MFB
- Volumen + : Mantenga presionado el botón MFB derecho
- Volumen - : Mantenga presionado el botón MFB izquierdo
- Pista siguiente: Doble toque en el botón MFB derecho (en reproducción)
- Pista anterior: Doble toque en el botón MFB izquierdo (en reproducción)
- Juegos/Música: Toque tres veces el botón MFB derecho
- Siri: Toque tres veces el botón MFB izquierdo

Luces de estado

Auriculares

- Durante la carga, la luz naranja permanece encendida.
- Cuando están completamente cargados, la luz se apaga.
- Durante el emparejamiento, la luz blanca y naranja parpadea.

Estuche de carga

- El último dígito del indicador de batería en la pantalla "188" parpadea.
- Los símbolos de batería izquierda/derecha se encienden de forma continua.
- La pantalla digital "188" muestra el valor de energía en tiempo real.
- Cuando la caja de carga está completamente cargada, muestra "100%" encendido de manera continua.

Características del producto

- Resistencia al agua nivel IPX5, a prueba de sudor.
- Chip V5.4, bajo consumo de energía y amplia compatibilidad.
- Función manos libres.
- Auriculares totalmente inalámbricos, se pueden usar individualmente o en pareja.

ESPECIFICACIONES DE BLUETOOTH

Versión Bluetooth: V5.4

Perfiles compatibles: HFP / A2DP / AVRCP

Tiempo en espera: 300 h

Tiempo de llamada: 7,5 h

Tiempo de reproducción de música: 8,5 h

Tiempo de carga: 1,5 h

Voltaje de carga: DC 5V

Rango de frecuencia: 2.402G–2.480G

Temperatura de funcionamiento: -15/+45

Distancia de transmisión: 10 m

Capacidad de batería de los auriculares: 65 mAh / 3,7 V

Capacidad de batería del estuche de carga: 400 mAh / 3,7 V

ESPECIFICACIONES DEL CONTROLADOR

Unidad de controlador: 10*8,5 mm

Sensibilidad: -42dB ± 2dB

Impedancia: 30Ω ± 15%

Respuesta de frecuencia: 20–20000Hz

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Lea las siguientes recomendaciones para ayudar a prolongar la vida útil del producto y comprender claramente las cláusulas de garantía.

- Mantenga el producto seco, no lo coloque en ambientes húmedos para evitar cortocircuitos.
- No lo exponga al sol ni a altas temperaturas. El calor excesivo reduce la vida útil de los componentes electrónicos, daña la batería y deforma algunas piezas plásticas.
- No lo coloque en ambientes fríos para evitar daños a la placa PCB.
- No intente desmontar el producto, especialmente si no es un profesional.
- Evite caídas, vibraciones fuertes o golpes con objetos duros para prevenir daños en el circuito electrónico interno.
- No utilice productos químicos agresivos ni detergentes para limpiar el dispositivo.
- No raye la superficie con objetos afilados, ya que podría dañar la carcasa y la apariencia.
- No lo deje cargando de manera continua durante más de 10 horas, para preservar su vida útil.

Si el producto no funciona correctamente, envíelo a los agentes de mantenimiento autorizados de FTX. Nuestro personal le ayudará a resolver el problema.

Declaración: Con el fin de mejorar el rendimiento del producto, realizamos actualizaciones periódicas. El contenido puede cambiar sin previo aviso, ¡le pedimos su comprensión! Gracias por su compra.

www.ftx.com.py -    [ftxpy](#)

DESCUBRI EL UNIVERSO FTX



GRACIAS
POR ELEGIR

